

# Checklist d'installation

Balise satellite autonome — Traceur Auto GPS

## Avant l'installation

- Vérifier la réception du colis (boîtier, notice, autocollants).
- Charger entièrement la batterie si modèle rechargeable.
- Préparer un chiffon propre pour nettoyer la zone de fixation.
- Identifier un emplacement métallique sous le véhicule.

## Activation du boîtier

- Tirer fermement sur la languette d'activation.
- Vérifier que la LED clignote (mode recherche réseau).
- Attendre le verrouillage GPS (2 à 5 minutes en extérieur).

## Pose sous le véhicule

- Choisir une surface plane, métallique, propre et sèche.
- Éviter les zones proches du pot d'échappement.
- Positionner le boîtier face étiquette vers le sol.
- Vérifier la tenue des aimants en secouant légèrement.

## Mise en service

- Se connecter à l'espace client avec ses identifiants.
- Vérifier la première position GPS sur la carte.
- Nommer le véhicule et associer un conducteur si besoin.
- Configurer les alertes (geofencing, batterie faible).

## Contrôle régulier

- Vérifier le niveau de batterie 1 fois par mois.
- Contrôler la fixation après lavage haute pression.
- Mettre à jour la fiche véhicule si changement.

Support : 09 73 29 20 60 — [support@traceurautogps.fr](mailto:support@traceurautogps.fr)